

ONTKALKER

CODE: DET | EAN 3308819803018 PRIJS: € 54,-

Voor een langere levensduur van uw apparaat raden we u aan de fecaliëvermaler en het reservoir regelmatig te ontkalken en reinigen. De speciale ontkalkingsreiniger van SANIBROYEUR® is perfect om het hart van uw apparaat te ontkalken en reinigen zonder de interne onderdelen aan te tasten.

DE VIER EIGENSCHAPPEN VAN DE ONTKALKER

- Speciaal ontwikkeld om het rubber van de onderdelen niet aan te tasten
- Een formule die perfect is afgestemd op afvoerleidingen met een kleine diameter
- Een product dat speciaal is afgestemd op septische putten
- De formule en dosering zijn in het laboratorium getest



GEBRUIK VAN DE ONTKALKER



1 Schakel de stroomtoevoer van de vermaler uit.



2 Giet een dosis ontkalker in het reservoir.



3 Laat het product ten minste 2 uur inwerken.



4 Schakel de stroomtoevoer van de vermaler weer in.



5 Spoel de vermaler door de waterspoeling 2 keer in te schakelen.

SANIALARM®

CODE: ALARM | EAN 3308810042799 PRIJS: € 70,-

VEILIGHEID, RUST, COMFORT...

EEN ORIGINEEL CONCEPT

Incidentele stroomonderbrekingen, verkalking van oude, slecht onderhouden apparaten of zelfs problemen door verstopte leidingen...

Het zijn allemaal belangrijke factoren die van invloed zijn op het waterniveau in een fecaliëvermaler of een SANIBROYEUR®-pomp.

Om dergelijke onvoorziene situaties het hoofd te kunnen bieden, biedt SANIBROYEUR® u een effectieve oplossing die u onmiddellijk waarschuwt bij mogelijk verkeerd gebruik, waardoor men direct kan ingrijpen.

HOE WERKT HET?

Het SANIALARM® wordt op de bovenkant van het SANIBROYEUR®-apparaat geplaatst. Het bestaat uit een druschakelaar die automatisch een hoorbaar alarm activeert wanneer het water het maximaal toegestane niveau overschrijdt. Het alarm produceert dan een ononderbroken toon tot het alarm wordt uitgeschakeld en het probleem wordt opgelost.



Geschikt voor de meeste SANIBROYEUR® fecaliëvermalers (oudere en actuele modellen), evenals voor de SANISPEED® + pomp.

Het SANIALARM® werkt op twee batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd).

DE EENVOUDIGE INSTALLATIE VAN HET SANIALARM®



1 Plaats 2 standaardbatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in de kast.



2 Boor een gat met een diameter van 10 mm op de aangegeven plek op de bovenzijde van het apparaat.



3 Breng siliconengel aan en duw vervolgens het slangetje van de druschakelaar van het SANIALARM® in het gat.



4 Plaats het SANIALARM® in de opening van het slangetje.



5 Zet de druschakelaar op de positie 'ON'.

SCHAKEL VÓÓR ELK ONDERHOUD DE STROOMTOEVOER VAN DE BROUYEUR UIT.